


АРОМА-МАШИНА N-4000 pro

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



I. Меры предосторожности (всегда соблюдайте следующие основные меры предосторожности)
Чтобы избежать несчастных случаев и материального ущерба, всегда соблюдайте следующие правила.




Примечание

ВНИМАНИЕ
Возможно поражение электрическим током или возгорание.

УСТАНОВКА

1. Не используйте поврежденную вилку или источник питания.
2. Не устанавливайте устройство в местах, где до него смогут добраться дети.
3. Устанавливайте устройство на прочное основание, которое выдержит вес устройства, и откуда устройство не сможет упасть.
4. Не наклоняйте устройство.
5. Устанавливайте устройство вдали от источников огня и тепла, не храните легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы рядом с устройством.
6. За исключением распылителя, материал корпуса не устойчив к коррозии.
7. Не используйте устройство при высокой температуре или влажности окружающей среды.
8. При работе с устройством не используйте легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, едкие и другие опасные растворители.

II. Характеристики устройства



Напряжение: 12 В
Мощность: 15 Вт
Емкость: 1000 мл
Масса: 3,9 кг
Рабочий объем помещения: 3000-4000 м³
Размеры: 295 * 113 * 230 мм

III. Комплект поставки




Замок устройства

Форсунка

Головка распылителя

Флакн для ароматической жидкости



Вставьте длинный винт в отверстие для фиксации

Расположение отверстий для винтов

IV. Начало эксплуатации



01. Выберите нужную жидкость



02. Откройте замок



03. Достаньте флакон и открутите распылитель



04. Налейте жидкость во флакон



05. Накрутите распылитель на флакон, затем вставьте его обратно в устройство



06. Подключите шнур питания



07. Включите устройство выключателем




08. Установите время работы с помощью приложения



09. Наслаждайтесь ароматом

V. Порядок эксплуатации




Назад

Сдвиг вправо

Подтвердить Увеличить


1. Начальный интерфейс показан на рисунке ниже, для включения требуется две секунды:



Интерфейс при запуске устройства

2. **Информация на главном интерфейсе:** текущий рабочий день; местное время; рабочий период; время работы/паузы в секундах; значок вентилятора/распыления значки состояния подключения по Wi-Fi и Bluetooth.

См. рисунок ниже



Рабочий период


Местное время
Время паузы в секундах

Текущий рабочий день
Значок распыления/вентилятора
Значки состояния подключения по Wi-Fi и Bluetooth

Время работы в секундах

Информация на главном интерфейсе

3. **Задайте время работы и режим:** нажмите кнопку , чтобы открыть интерфейс настройки, как показано ниже:



2. Выберите период времени
3. Задайте время начала
5. Задайте время работы в секундах

1. Выберите неделю
4. Задайте время окончания
6. Задайте время паузы в секундах

Основной интерфейс для настройки времени и режима работы

- (1) Выберите нужный день: нажимайте кнопку , чтобы выбрать день, нажмите кнопку , чтобы подтвердить, нажмите кнопку для возврата. (Примечание: если выбран понедельник, то настройка дней со вторника по воскресенье остается такой же, как для понедельника, и этот способ можно использовать для быстрой настройки).
- (2) Выберите период времени: нажмите кнопку , чтобы настроить период времени, всего есть 5 периодов времени. Нажмите кнопку , чтобы переместить курсор для выбора, нажмите кнопку для возврата.
- (3) Задайте время и режим работы: нажмите кнопку , чтобы настроить значение, нажмите кнопку для перемещения курсора и нажмите кнопку для возврата.
- (4) После выполнения настроек нажмите кнопку , чтобы подтвердить настройку

4. **Установите местное время и день недели:** одновременно нажмите кнопки и , как показано ниже:




Местное время

Текущий день

Интерфейс настройки времени

Нажмите кнопку для настройки значения, нажмите кнопку для перемещения курсора, затем нажмите кнопку для завершения настройки.

5. **Установите пароль устройства:** одновременно нажмите кнопки и , чтобы открыть интерфейс настройки пароля, как показано ниже:



1. Введите пароль

2. Введите пароль еще раз для подтверждения

Интерфейс настройки пароля

- (1) Введите четырехзначный пароль в первый раз, нажмите кнопку , чтобы изменить значение, и нажмите кнопку , чтобы переместить курсор.
- (2) Введите четырехзначный пароль во второй раз, нажмите кнопку , чтобы изменить значение, и нажмите кнопку , чтобы переместить курсор (Примечание: оба введенных пароля должны совпадать).

6. **Включение/выключение:** удерживайте кнопку , пока не услышите звуковой сигнал, после чего устройство включится/выключится.


7. **Включение/выключение вентилятора:** удерживайте кнопку для включения/выключения вентилятора, значок вентилятора появится/исчезнет.

8. **Перезагрузите устройство:** одновременно удерживайте кнопки и до тех пор, пока не услышите пять звуковых сигналов, затем отпустите кнопки, будет выполнен сброс.

9. Если вы не будете нажимать кнопки на устройстве в течение 10 секунд, экран выключится. Нажмите какую-либо кнопку еще раз, чтобы включить подсветку экрана.

VII. Датчик уровня ароматической жидкости:

Когда жидкости во флаконе останется очень мало, приложение выдает соответствующее уведомление, как показано на рисунке



Когда уровень жидкости становится слишком низким, приложение выдает уведомление:

VII. Функции и настройки приложения

Чтобы упростить настройку устройства, можно использовать мобильное приложение.

1. Скачайте приложение Aroma-Link

Перейдите в магазин App Store, Google Play Store или Android App Store, затем введите в поле поиска Aroma-Link и скачайте приложение.



Приложение для Android



Приложение для iOS

Для управления устройством со смартфона отсканируйте QR-код для загрузки приложения Aroma-Link.

2. Подключение к приложению

Шаг 1: включите функцию Bluetooth на вашем смартфоне.

Шаг 2: откройте приложение Aroma-Link и выберите режим Bluetooth.

Затем нажмите "My Devices" (Мои устройства), и вы увидите название устройства Smart.A5 (смартфон должен находиться близко к устройству).

Шаг 3: выберите это устройство и введите пароль 1234 (это пароль по умолчанию), чтобы подключить устройство.

См. рисунки 1—4.



Рисунок 1



Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4

3. Просмотр состояния и управление устройством:

В приложении можно узнать время работы и паузы устройства, изменить настройки и включить/выключить устройство.

4. Просмотр состояния и управление устройством:

Нажмите "Set up" (Настройки) (рис 5) в главном окне, чтобы задать время работы. Сначала нужно установить необходимые дни (рис 6). Перейдите в редактирование промежутков работы в течение дня, а затем выберите периоды работы и сохраните их (рис 7 и 8).



Рисунок 5



Рисунок 6



Рисунок 7



Рисунок 8

6. Переименование устройства:

Для управления несколькими устройствами можно изменить Bluetooth-имя каждого



Рисунок 9




Рисунок 10

VII. Устранение неисправностей

Отсутствие запаха	<ol style="list-style-type: none"> 1. Убедитесь, что устройство включено. 2. Проверьте, работает ли компрессор и не засорилась ли форсунка 3. Проверьте уровень жидкости во флаконе и крепление трубки.
Запахи слабые	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утечка жидкости внутри устройства: проверьте, надежно ли закреплен флакон с жидкостью. 2. Утечка жидкости из отверстия распылителя: проверьте наличие препятствий в отверстии.
Необычный шум	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, не выпал ли компрессор, и установите его на место. 2. Проверьте, не засорилась ли форсунка. 3. Проверьте нкомпрессор на предмет низкого расхода воздуха и давления.

VIII. Гарантия и послепродажное обслуживание

1. Послепродажное обслуживание

- (1) Бесплатная техническая справка и рекомендации по установке.
- (2) Бесплатная онлайн-консультация по частым вопросам и предложения по аромамаркетингу.

2. Гарантия и важная информация

- (1) На все устройства распространяется гарантия на бесплатный ремонт в течение 24 месяцев (со дня покупки).
- (2) Предоставьте гарантийный талон или другие документы, подтверждающие покупку устройства в нашей компании, чтобы воспользоваться бесплатным ремонтом.
- (3) Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие по вине человека или в результате неправильной эксплуатации, в этом случае бесплатный ремонт не выполняется.
- (4) ПРИ ПОСТОЯННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРИГИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ АРОМА ПРОФИ ДЕЙСТВУЕТ БЕССРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ!

IX. Техническое обслуживание

- (1) Периодически чистите устройство, для этого каждые 2-3 месяца заменяйте ароматическую жидкость на промывочную жидкость и выполняйте 1 рабочий цикл, чтобы устройство работало исправно.
- (2) Отключайте питание во время чистки, а также не прикасайтесь к устройству мокрыми руками во избежание поражения электрическим током или травмы.

X. Если вы не пользуетесь устройством длительное время Выключите устройство и отключите питание, а затем спомайте шнур питания.

Сертификат изделия	
Контроль качества:	Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 020/2011 "Электromагнитная совместимость технических средств". Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-СN.РА11.В.19815/24. Сертификат выдан на основании протокола испытания 017/Н-05/12/24 от 05.12.2024 года
Результаты проверки	Пригодно для использования
Орган сертификации	Испытательный центр диагностики электротехнических изделий и машин, аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) РОСС RU. 31578.04ОЛНО.ИЛ08