



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АРОМА-МАШИНА N-4000 MAX



Для управления устройством со смартфона отсканируйте QR-код для загрузки приложения Aroma-Link.

I. Меры предосторожности (всегда соблюдайте следующие основные меры предосторожности) Чтобы избежать несчастных случаев и материального ущерба, всегда соблюдайте следующие правила.


 Запрет ВНИМАНИЕ Возможно поражение электрическим током или возгорание.	УСТАНОВКА 1. Не используйте поврежденную вилку или источник питания. 2. Не устанавливайте устройство в местах, где до него смогут добраться дети. 3. Устанавливайте устройство на прочное основание, которое выдержит вес устройства, и откуда устройство не сможет упасть. 4. Не наклоняйте устройство. 5. Устанавливайте устройство вдали от источников огня и тепла, не храните легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы рядом с устройством. 6. За исключением распылителя, материал корпуса не устойчив к коррозии. 7. Не используйте устройство при высокой температуре или влажности окружающей среды. 8. При работе с устройством не используйте легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, едкие и другие опасные растворители.
 Примечание Возможны травмы или материальный ущерб.	ПРАВИЛА УСТАНОВКИ 1. Убедитесь, что поверхность установки прочная. 2. Установите устройство в хорошо проветриваемом помещении, в котором достаточно свободного пространства. 3. Не закрывайте распылитель руками или другими предметами во время работы устройства. 4. Не допускайте попадания воды или токопроводящих, агрессивных жидкостей на поверхность устройства и внутрь него. 5. Не оставляйте устройство работать беспрерывно. Среднее время ежедневного использования не должно превышать 14 часов, рекомендуется использовать третий режим. 6. Отключайте питание при неблагоприятных погодных условиях.
ВНИМАНИЕ	Это устройство уникально тем, что позволяет использовать ароматическую жидкость без добавления воды. Чтобы запахи были более насыщенными, мы рекомендуем использовать только чистые эссенции.

II. Характеристики устройства



Напряжение: 12 В
 Мощность: 15 Вт
 Емкость: 1500 мл
 Уровень шума: ≤45 дБА
 Масса: 5,8кг
 Рабочий объем помещения: 2500-3500 м³
 Размеры: 186*186*650 мм (Д*Ш*В)
 Функции: управление с помощью мобильного приложения по Bluetooth и WiFi; управление с помощью сенсорного экрана (вручную)

III. Конструкция




IV. Порядок эксплуатации















V. Начало эксплуатации







1. Внешний вид панели управления:





2. Описание сенсорных кнопок

На панели есть шесть кнопок: , , , , , .
 — возврат к предыдущему шагу.  — настройка или подтверждение.
 — перемещение курсора.  — увеличение.  — установка пароля или его смена.  — включение/выключение встроенного вентилятора.

3. Инструкция по ручному управлению с помощью кнопок

- Период и режим работы: в главном меню нажмите кнопку , чтобы задать период и режим работы. Доступны три периода и режима работы.
- Установка местного времени: в главном меню одновременно удерживайте кнопки  и  в течение двух секунд, чтобы установить местное время.
- Включение и выключение встроенного вентилятора: в главном меню нажмите кнопку , чтобы включить или выключить вентилятор.
- Включение и выключение устройства: в главном меню нажмите и удерживайте кнопку , чтобы включить/выключить устройство.
- Установка или изменение пароля: в главном меню нажмите , чтобы открыть интерфейс настройки пароля.

4. Сброс настроек системы:

В главном меню удерживайте  и  вместе до тех пор, пока на экране не загорятся все значки, после чего можно выполнить сброс системы.

5. Скачайте приложение, чтобы ознакомиться с инструкцией по управлению с помощью приложения.

1. Скачайте приложение Aroma-Link

Перейдите в магазин App Store, Google Play Store или Android App Store, затем введите в поле поиска Aroma-Link и скачайте приложение.



Приложение для Android

Приложение для iOS

Для управления устройством со смартфона отсканируйте QR-код для загрузки приложения Aroma-Link.

2. Подключение к приложению

Шаг 1: включите функцию Bluetooth на вашем смартфоне.

Шаг 2: откройте приложение Aroma-Link и выберите режим Bluetooth.

Затем нажмите "My Devices" (Мои устройства), и вы увидите название устройства Smart.A0 (смартфон должен находиться близко к устройству).

Шаг 3: выберите это устройство и введите пароль 1234 (это пароль по умолчанию), чтобы подключить устройство.

См. рисунки 1-4.





Рисунок 1

Рисунок 2




Рисунок 3

Рисунок 4

3. Просмотр состояния и управление устройством:

Нажмите "Set up" (Настройки) (рис 5) в главном окне, чтобы задать время работы. Сначала нужно установить необходимые дни (рис 6). Перейдите в редактирование промежутков работы в течение дня, а затем выберите периоды работы и сохраните их (рис 7 и 8).



Рисунок 5



Рисунок 7



Рисунок 6



Рисунок 8

6. Переименование устройства:

Для управления несколькими устройствами можно изменить Bluetooth-имя каждого устройства. Например, можно изменить имя устройства, установленного в конференц-зале: "Конференц-зал 01".

Как изменить: нажмите на название устройства Smart.A1 в приложении (см. рисунок 9), откроется окно изменения имени, после переименования устройства нажмите ОК для подтверждения (см. рисунок 10).



Рисунок 9



Рисунок 10

VI. Устранение неисправностей

Отсутствие запаха	<ol style="list-style-type: none"> 1. Убедитесь, что шнур питания подключен к устройству и к розетке и устройство включено. 2. Проверьте, работает ли компрессор и не засорилась ли форсунка. 3. Проверьте уровень жидкости во флаконе и крепление трубки.
Запахи слабые	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утечка жидкости внутри устройства: проверьте, надежно ли закреплен флакон с жидкостью. 2. Утечка жидкости из отверстия распылителя: проверьте наличие препятствий в отверстии.
Необычный шум	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, не выпал ли компрессор, и установите его на место. 2. Проверьте, не засорилась ли форсунка. 3. Проверьте компрессор на предмет низкого расхода воздуха и давления.

VII. Гарантия и послепродажное обслуживание

1. Послепродажное обслуживание

- (1) Бесплатная техническая справка и рекомендации по установке.
- (2) Бесплатная онлайн-консультация по частым вопросам и предложения по аромамаркетингу.

2. Гарантия и важная информация

- (1) На все устройства распространяется гарантия на бесплатный ремонт в течение 24 месяцев (со дня покупки).
- (2) Предоставьте гарантийный талон, счет-фактуру или другие документы, подтверждающие покупку устройства в нашей компании, чтобы воспользоваться бесплатным ремонтом.
- (3) Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие по вине человека или в результате неправильной эксплуатации, в этом случае бесплатный ремонт не выполняется.
- (4) ПРИ ПОСТОЯННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРИГИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ АРОМА ПРОФИ ДЕЙСТВЕТ БЕССРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ!

VIII. Техническое обслуживание

- (1) Периодически чистите устройство, для этого каждые 2-3 месяца заменяйте ароматическую жидкость на промывочную жидкость и выполняйте 1 рабочий цикл, чтобы устройство работало исправно.
- (2) Отключайте питание во время чистки, а также не прикасайтесь к устройству мокрыми руками во избежание поражения электрическим током или травмы.

IX. Если вы не пользуетесь устройством длительное время

Выключите устройство и отключите питание, а затем смотайте шнур питания.

Сертификат изделия	
Контроль качества:	Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.РА11.В.19815/24. Сертификат выдан на основании протокола испытания 017/Н-05/12/24 от 05.12.2024 года
Результаты проверки	Пригодно для использования
Орган сертификации	Испытательный центр диагностики электротехнических изделий и машин, аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) РОСС RU. 31578.04ОЛН0.ИЛ08